# Anwendungshinweis DIVUS HEARTBEAT Residential Intercom

Version 1.0

REV**02**-180711

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DIVUS GmbH Pillhof 51 I-39057 Eppan (BZ)

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen, Umsetzen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt für die Anfertigung einer Sicherungskopie der Software für den eigenen Gebrauch.

Änderungen des Handbuchs behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Die Fehlerfreiheit und Richtigkeit der in diesem Dokument und auf den mitgelieferten Speichermedien enthaltenen Daten können wir nicht garantieren. Anregungen zu Verbesserungen sowie Hinweise auf Fehler sind uns jederzeit willkommen. Die Vereinbarungen gelten auch für die speziellen Anhänge zu diesem Handbuch.

Die Bezeichnungen in diesem Dokument können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

<u>Benutzerhinweise</u>: Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Einsatz und bewahren Sie es zur späteren Verwendung sorgfältig auf.

Zielgruppe: Das Handbuch ist für Anwender mit Vorkenntnissen in der PC- und Automatisierungstechnik geschrieben.

#### DARSTELLUNGSKONVENTIONEN

[TASTE]	Tasteneingaben des Benutzers werden in eckigen Klammern dargestellt, z.B. [STRG] oder [ENTF]
COURIER	Bildschirmausgaben werden in der Schriftart Courier beschrieben, z.B. C:\>
COURIER FETT	Tastatureingaben durch den Benutzer sind in Schriftart Courier fett beschrieben, z.B. C:\>DIR
,,	Namen von auszuwählenden Schaltflächen, Menüs oder anderen Bildschirmelementen werden in "Gänsefüßchen" wiedergegeben.
PIKTOGRAMME	Im Handbuch sind folgende Piktogramme zur Kennzeichnung bestimmter Textabschnitte ver- wendet:
	Achtung! Möglicherweise gefährliche Situation. Sachschäden können die Folge sein.
1	Notizen Tipps und ergänzende Hinweise
NEW	Neu Kennzeichnet Änderungen und neue Features

### INHALTSVERZEICHNIS

1	EI	INLEIT	UNG	_5
2	K	ONFIG	SURATION	_6
	2.1	FUN	KTIONSSCHEMA	_6
	2.2	BEN	ENNUNGSSCHEMA DIVUS	_7
	2.3	INTE	RCOM-ZENTRALEINHEIT "HB MAIN"	_7
	2	.3.1	PHYSIKALISCHE VERBINDUNGEN	_7
	2	.3.2	NETZWERKKONFIGURATION	_8
	2	.3.3	INTERCOM-KONFIGURATION (ERKLÄRUNG)	_8
		FÜR	JEDE DIREKT VERBUNDENE AUßENSPRECHSTELLE:	_8
		FÜR	JEDE VERBUNDENE WOHNEINHEIT BZW. DESSEN DIVUS HEARTBEAT:	_8
	2	.3.4	INTERCOM-KONFIGURATION (ÄNDERUNGEN DER WERKEINSTELLUNGEN AM HEARTBEAT)	_10
	2.4	AUß	ENSPRECHSTELLE HAUPTEINGANG A	_11
	2	.4.1	PHYSIKALISCHE VERBINDUNG	_11
	2	.4.2	NETZWERKKONFIGURATION	_11
	2	.4.3	INTERCOM-KONFIGURATION (ERKLÄRUNG)	_11
	2	.4.4	INTERCOM-KONFIGURATION (ÄNDERUNGEN DER WERKEINSTELLUNGEN AM HEARTBEAT)	_11
	2.5	DIVL	JS HEARTBEAT <i>HB APT 1</i> (2, 3,)	_12
	2	.5.1	PHYSIKALISCHE VERBINDUNG	_12
	2	.5.2	NETZWERKKONFIGURATION	_12
	2	.5.3	INTERCOM-KONFIGURATION (ERKLÄRUNG)	_12
		FÜR	JEDES VERBUNDENE CLIENTGERÄT:	_12
		FÜR	JEDE AUSSENSPRECHSTELLE (HAUPTEINGANG A IN UNSEREM BEISPIEL):	_13
	2	.5.4	INTERCOM-KONFIGURATION (ÄNDERUNGEN DER WERKEINSTELLUNGEN AM HEARTBEAT)	_13
	2.6	TZ A	A - APT 1	_14
	2	.6.1	PHYSIKALISCHE VERBINDUNGEN	_14

	2	.6.2	NETZWERKKONFIGURATION	14
	2	.6.3	INTERCOM-KONFIGURATION	14
	2.7	GRU	PPENRUFE	15
3	A	NHAN	G	16
	3.1	TAB	ELLARISCHE KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT NETZWERK	16
	3.2	TAB	ELLARISCHE KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT INTERCOM	17
	3.3	WIE	FUNKTIONIEREN ANRUFE ÜBER 2 VOIP-SERVER IM DETAIL?	18
	3	.3.1	SZENARIO 1: [901] RUFT [1101]	18
	3	.3.2	SZENARIO 2: [1101] RUFT [901]	19
	3.4	SCH	EMA MEHRFAMILIENHAUS	20
	3.5	NOT	IZEN	21

### 1 Einleitung

Ziel eines Systems, wo DIVUS HEARTBEAT zur Verwaltung des Intercom-Systems sowie der einzelnen Wohneinheitsnetzwerke eingesetzt wird, ist u. a.:

- eine optimale Trennung der unterschiedlichen Netzwerke zu gewährleisten, wo der Zugriff nicht gewünscht ist

- Zeitersparnis durch vorgefertigte Konfigurationen für die Netzwerksicherheit, sowie für die SIP/VoIP-Kommunikation

Dieses Dokument dient als Anleitung zur optimalen Konfiguration eines Systems, wo ein SIP/VoIP-System zur Türkommunikation mehrerer Wohneinheiten geplant ist.

#### Voraussetzungen:

- Anzahl der eingesetzten DIVUS HEARTBEAT: Anzahl der Wohneinheiten + 1. Diese übernehmen dann die VolP-Server-Rolle des jeweiligen Netzwerks.
- Anzahl der SIP-fähigen Außensprechstellen: mind.1

Sie dieses Dokument einfach in der vorgegebenen Reihenfolge durch.

• Anzahl der SIP-fähigen Innensprechstellen: mind.1 pro Wohneinheit

Mögliche Alternativen, wobei die hier beschriebene Konfiguration entsprechend angepasst werden muss:

Zusätzlicher Einsatz von privaten Außensprechstellen (also vor den Türen der einzelnen Wohneinheiten – 1 / Wohneinheit). Diese Geräte entsprechen im HEARTBEAT-Handbuch (siehe Kapitel 4.2.1 – Seite 36) der sogenannten Zone 2.



Hinweis: allgemeine Kenntnis vom DIVUS HEARTBEAT wird vorausgesetzt. Detaillierte Informationen diesbezüglich finden Sie im <u>DIVUS HEARTBEAT-Handbuch</u>

Tipp für Experten: in Kap. 2.1, 2.2 und 3.4 finden Sie grafische Übersichten des Systems. In Kapitel 3.1 und 3.2 finden Sie eine bündige Zusammenfassung der Einstellungen. Falls Sie genauere Erläuterungen wünschen, lesen

## 2 Konfiguration

### 2.1 **FUNKTIONSSCHEMA** INTERCOM-Zentraleinheit: "HB Main" Eventuelle weitere Wohnungen Eventuelle weitere externe Geräte z.B. Aussensprechstellen oder Kameras Netzwerk Wohnung 2: "HB Apt 2" Netzwerk Wohnung 1: "HB Apt 1" INTERCOM-Clientgerät "TZ A - Apt 2" INTERCOM-Clientgerät Externe Sprechstelle: "TZ A - Apt 1" "Haupteingang A"

In einem System mit mindestens einer Wohnung – aber üblicherweise 2 oder mehr – wird das Netzwerk so aufgebaut:

- 1. Ein DIVUS HEARTBEAT dient als INTERCOM-Zentraleinheit.
- 2. Ein DIVUS HEARTBEAT pro Wohneinheit
- 3. Eine oder mehrere Außensprechstellen, von denen alle internen Einheiten angerufen werden können
- 4. Ein oder mehrere Intercom-Clientgeräte pro Wohneinheit

In Folge werden zur Erläuterung die im obigen Schema gezeigten Namen für die Geräte verwendet.

#### 2.2 BENENNUNGSSCHEMA DIVUS



Für Genaueres verweisen wir auf das DIVUS HEARTBEAT-Handbuch, aus dem dieses Schema stammt.

#### 2.3 INTERCOM-ZENTRALEINH**EIT** "HB MAIN"

#### 2.3.1 PHYSIKALISCHE VERBINDUNGEN

Dieses Gerät wird ausschließlich für das Intercom-Netzwerk genutzt. Es verbindet direkt:

- die Außensprechstellen
- die DIVUS HEARTBEAT der einzelnen Wohneinheiten
- eventuelle weitere Geräte z.B. Kameras

Diese Geräte werden also direkt am Managed Switch des *HB Main* verbunden. Über das kurze lila Kabel wird der Managed Switch selbst mit dem **Residential Intercom Netzwerk (RIN)** des *HB Main* verbunden, sodass alle Geräte diesem Netzwerk angehören und dessen Regeln befolgen.

Die Ports für Home LAN/WAN und DIVUS Secure Network (DSI) bleiben frei.

## INTERCOM-Zentraleinheit: "HB Main"



#### 2.3.2 NETZWERKKONFIGURATION

Die Intercom-Zentraleinheit *HB Main* sollte als DHCP-Server im RIN konfiguriert werden. Bei Bedarf kann ein Adressbereich für statische Adressen freigehalten werden.

*HB Main* wird also den anderen DIVUS HEARTBEAT per DHCP IP-Adressen verteilen und ein gemeinsames Netzwerk erstellen und verwalten. Siehe Kap. 2.5.2 für die entsprechende Netzwerkkonfiguration der anderen DIVUS HEARTBEAT.

Um die DIVUS HEARTBEAT per Hostname aufrufen zu können, sollten Sie sie umtaufen, da sie standardmäßig alle dhb-heartbeat heißen: nennen Sie also die Zentraleinheit am besten **dhb-main**.



ACHTUNG! Zur Konfiguration des *HB Main* verbinden Sie sich direkt per Ethernetkabel am DSI-Port! Ihr Rechner muss im Vorfeld auf DHCP eingestellt werden.

#### 2.3.3 INTERCOM-KONFIGURATION (ERKLÄRUNG)

Auf der SIP-Konfigurationsseite werden diese Einträge benötigt:

FÜR JEDE DIREKT VERBUNDENE AUßENSPRECHSTELLE:

[90<mark>1</mark>](osdevice) secret=<mark>901</mark> callerid=90<mark>1</mark><90<mark>1</mark>>

Die gelb hervorgehobene Zahl wird für die zweite Außensprechstelle eine 2 (also 902), dann 3 (903) usw. Die hellblau hervorgehobene Zahl ist das Kennwort für die Clientkonfiguration. Spätestens nach einem ersten erfolgreichen Test sollte es sei es auf dem *HB Main* als auf dem Clientgerät mit einem komplexeren, sichereren Kennwort ersetzt werden!

FÜR JEDE VERBUNDENE WOHNEINHEIT BZW. DESSEN DIVUS HEARTBEAT:

Ein Eintrag, der diesen Kommunikationskanal beschreibt und regelt:



Passen Sie je nach Anzahl der Wohneinheiten und IP-Adressen deren DIVUS HEARTBEAT die hervorgehobenen Teile an. Auch hier gilt, das vordefinierte Kennwort (lila hervorgehoben) bloß für einen ersten Test zu verwenden und dann mit einem komplexen Kennwort zu ersetzen!

Für die zweite Wohnung ist der entsprechende Eintrag:





ACHTUNG! Benutzername und Kennwort werden in diesem Fall in beide Richtungen eingesetzt! Sie gelten also gleichzeitig zur Anmeldung **auf** dem externen VolP-Server (*HB Apt 1*, Bereich *mainhb*) als auch für eingehende Anrufe **von** *HB Apt 1* (*HB Main*, Bereich *aptx*).

Auf der Extensions-Konfigurationsseite gibt es viele vordefinierte Bereiche, die jeweils mit einer Bezeichnung in eckiger Klammer anfangen. Wir werden uns hier ausschließlich auf diejenigen konzentrieren, die im beschriebenen Szenario zur Geltung kommen und zwar residential external und residential incoming.

```
[residential_external]
exten => _11XX,1,NoOp()
exten => _11XX,n,Dial(SIP/apt1/${EXTEN},30)
exten => _11XX,n,Hangup()
exten => _21XX,1,NoOp()
exten => _21XX,n,Dial(SIP/apt2/${EXTEN},30)
exten => _21XX,n,Hangup()
exten => _31XX,1,NoOp()
exten => _31XX,n,Dial(SIP/apt3/${EXTEN},30)
exten => _31XX,n,Hangup()
```

Die vordefinierte Konfiguration ist für max. 3 Wohneinheiten schon einsatzbereit und braucht also eine zusätzliche Bearbeitung nur, falls mehr als 3 Wohneinheiten vorhanden sind. Kopieren Sie in dem Fall nur die letzten 3 Zeilen, fügen Sie sie darunter ein und ändern sie den hervorgehobenen Wert (Apartmentnr.) auf den nächsten (4, 5, usw.):

```
exten => _41XX,1,NoOp()
exten => _41XX,1,Dial(SIP/apt4/${EXTEN},30)
exten => _41XX,n,Hangup()
```

Die vollständige Extension für 4 Wohneinheiten wäre dann also

```
[residential_external]
exten => _11XX,1,NoOp()
exten => _11XX,n,Dial(SIP/apt1/${EXTEN},30)
exten => _11XX,n,Hangup()
exten => _21XX,1,NoOp()
exten => _21XX,n,Dial(SIP/apt2/${EXTEN},30)
exten => _21XX,n,Hangup()
exten => _31XX,1,NoOp()
exten => _31XX,n,Dial(SIP/apt3/${EXTEN},30)
exten => _41XX,n,Hangup()
exten => _41XX,n,Dial(SIP/apt4/${EXTEN},30)
exten => _41XX,n,Hangup()
```

In der zweiten Extension residential\_incoming geht es um die eingehenden Anrufe von den Wohneinheiten. In den meisten Fällen brauchen Sie auf *HB Main* keine Änderungen an dieser Extension zu machen.

```
[residential_incoming]
exten => _9XX,1,NoOp()
exten => _9XX,n,Dial(SIP/${EXTEN},30)
exten => _9XX,n,Hangup()
```

#### 2.3.4 INTERCOM-KONFIGURATION (ÄNDERUNGEN DER WERKEINSTELLUNGEN AM HEARTBEAT)

1. Gehen Sie zu diesem Bereich der SIP-Einstellungen:

```
;[apt1](apt_tmplt)
;secret=divushb
;host=192.168.200.11
;fromdomain=192.168.200.11
```

- 2. Löschen Sie die ";" am Anfang der Zeilen
- 3. Ändern Sie die IP-Adresse zu der des HEARTBEAT der ersten Wohnung
- 4. Ändern Sie das Kennwort (secret)
- 5. Ein mögliches Ergebnis als Beispiel:

```
[apt1](apt_tmplt)
secret=Y0urOwnS3cur3P4$$w0rd
host=192.168.69.11
fromdomain=192.168.69.11
```

6. Kopieren Sie den Absatz und bearbeiten Sie ihn wie hier beschrieben für jede weitere Wohneinheit.

#### 2.4 AUBENSPRECHSTELLE HAUPTEINGANG A

#### 2.4.1 PHYSIKALISCHE VERBINDUNG

HAUPTEINGANG A wird direkt am Managed Switch des HB Main verbunden.

#### 2.4.2 NETZWERKKONFIGURATION

Falls eine statische IP-Adresse nötig sein sollte, muss eine freie Adresse des RIN-Netzwerks des *HB Main* verwendet werden. Falls nicht, kann das Gerät auf DHCP gesetzt werden. Sollte dann ein direkter Zugriff nötig sein, können Sie durch einen Netzwerkscan auf *HB Main* die IP-Adresse ausfindig machen.

#### 2.4.3 INTERCOM-KONFIGURATION (ERKLÄRUNG)

Wie schon erwähnt, ist 901 standardmäßig sei es Benutzername als auch Kennwort der ersten Außensprechstelle, also *HAUPTEINGANG A* in unserem Beispiel. Die IP-Adresse des *HB Main*, die Sie auf *HAUPTEINGANG A* als VoIP-Server konfigurieren müssen, finden Sie hier (auf der Homepage des *HB Main*):

SYSTEM - DIVUS NETZWERK -	SIP STATUS PROTOKOLL <del>-</del> EINSTELL	UNGEN <del>-</del> SUPPORT	
System-Status System-Details			
PRODUKT HOSTNAME BETRIEBSSYSTEM SPEICHER	DIVUS Heartbeat 1.1.0 dhb-fl Linux 1974MB total, 1119MB free	SERIENNUMMER UPTIME (LAUFZEIT) ARCHITEKTUR CPU	21024 37 Minuten, 5 Sekunden x64 4x AMD GX-412TC SOC
SYSTEM-LAST DIVUS SECURE INTRANET IP-ADRESSE	1.03, 0.93, 0.56 192.168.0.132/21	IP-ADRESSE RESIDENTIAL INTERCOM	192.168.69.1/24

#### 2.4.4 INTERCOM-KONFIGURATION (ÄNDERUNGEN DER WERKEINSTELLUNGEN AM HEARTBEAT)

1. Gehen Sie zu diesem Bereich der SIP-Konfiguration:

[901](osdevice)
secret=901
callerid=901<901>

- 2. Ersetzen Sie das Kennwort mit einem sichereren
- 3. Fügen Sie weitere Einträge für zusätzliche Aussensprechstellen hinzu
- 4. Ein mögliches Ergebnis als Beispiel:

[901](osdevice) secret=T0P\$€cr3tp4SSworD! callerid=901<901>

[902](osdevice) secret=0th€r\$€cr3tp4SSworD! callerid=902<902>

#### 2.5 DIVUS HEARTBEAT *HB APT 1* (2, 3, ...)

#### 2.5.1 PHYSIKALISCHE VERBINDUNG

HB Apt 1 (2, 3, ...) wird über den RIN-Port direkt mit dem Managed Switch des HB Main verbunden. Dessen Managed Switch dient im Normalfall für die Smart Home-Geräte der Wohneinheit und ist über das kurze lila Kabel mit dem DSI-Port verbunden. Für genauere Infos diesbezüglich wird auf das DIVUS HEARTBEAT-Handbuch verwiesen.

#### 2.5.2 NETZWERKKONFIGURATION

Das Residential Intercom Netzwerk (RIN) wird auf DHCP gesetzt – als Client allerdings (nicht als DHCP-Server!). Dadurch bekommt der *HB Apt 1* von *HB Main* eine DHCP-Adresse und sie können miteinander kommunizieren.

Taufen Sie dieses Gerät außerdem um in: **dhb-apt1** (Hostname). Nach demselben Schema die anderen Wohnungen: **dhb-apt2** für *Wohnung 2* usw.

#### 2.5.3 INTERCOM-KONFIGURATION (ERKLÄRUNG)

Im Intercom-System ist die primäre Rolle des *HB Apt 1* die Verwaltung des internen Intercom-Systems der Wohneinheit 1. Zu diesem System gehören alle internen Clientgeräte der Wohneinheit. Zusätzlich spielt er auch die Rolle des Übermittlers von Anrufen nach außen oder von außen.<sup>1</sup>

Für interne Geräte wird folgendes benötigt:

#### FÜR JEDES VERBUNDENE CLIENTGERÄT:

Auf der SIP-Konfigurationsseite braucht es einen Eintrag wie diesen:

[1101](clientdevice)
defaultuser=1101
secret=1101
callerid=1101

Die gelb hervorgehobene Zahl wird für das zweite Clientgerät eine 02 (also 1102) usw. Die hellblau hervorgehobene Zahl ist das Kennwort, das spätestens nach einem ersten erfolgreichen Test sei es auf dem *HB Apt 1* als auf dem Clientgerät selbst mit einem komplexeren, sichereren Kennwort ersetzt werden sollte!

Für *Wohnung 2* ist die Prozedur genau dieselbe. Allerdings fängt dort die Geräte-ID immer mit einer 2 an. Der Eintrag für das erste Clientgerät ist also:

[21<mark>01</mark>](clientdevice) defaultuser=21<mark>01</mark> secret=<mark>2101</mark> callerid=21<mark>01</mark><21<mark>01</mark>>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falls auch private Außensprechstellen vorhanden sind (siehe Schema 2.2, Zone 2), wird ein zusätzlicher Switch benötigt, der sei es die private Außensprechstelle als auch *HB Main* mit *HB Apt 1* verbindet.

Auf der Extensions-Konfigurationsseite benötigt es für interne Clientgeräte von *Wohnung 1* keine Konfigurationsänderung, da das System für beliebig viele Geräte (theoretisch max. 99) vorkonfiguriert ist. Der entsprechende Eintrag ist dieser:

[internal] exten => \_11XX,1,NoOp() exten => \_11XX,n,Dial(SIP/\${EXTEN},30) exten => \_11XX,n,Hangup()

Für Wohnung 2 muss auch hier eine Anpassung gemacht werden:

[internal] exten => \_21XX,1,NoOp() exten => \_21XX,n,Dial(SIP/\${EXTEN},30) exten => \_21XX,n,Hangup()

FÜR JEDE AUSSENSPRECHSTELLE (HAUPTEINGANG A IN UNSEREM BEISPIEL):

Auf der SIP-Konfigurationsseite ein Eintrag wie dieser:

[mainhb]
type=peer
host= <mark>192.168.1.10</mark>
defaultuser=mainhb
secret= <mark>divushb</mark>
context=internal
fromdomain=192.168.1.
insecure=port,invite

Passen Sie die IP-Adresse an die des DIVUS HEARTBEAT *HB Main* an. Auch hier gilt, das vordefinierte Kennwort (lila hervorgehoben) bloß für einen ersten Test zu verwenden und dann mit einem komplexen Kennwort zu ersetzen (dann auf beiden Servern!).

Durch diese Einträge kann ein Gerät von der Wohneinheit 1 die Außensprechstelle HAUPTEINGANG A anrufen, sowie eingehende Anrufe von HAUPTEINGANG A korrekt entgegennehmen und weiterleiten.

Für Wohneinheit 2 (3, 4, ...) wäre der Eintrag identisch.

Auf der Extensions-Konfigurationsseite braucht es keine weiteren Eingriffe: alle internen Geräte könne direkt von außen angerufen werden.

Falls ein Gruppenruf gewünscht ist (d.h. wenn *HAUPTEINGANG A* ruft, sollen mehrere interne Geräte klingeln) finden Sie in Kap. 2.7 ein Konfigurationsbeispiel.

2.5.4 INTERCOM-KONFIGURATION (ÄNDERUNGEN DER WERKEINSTELLUNGEN AM HEARTBEAT)

- 1. Gehe Sie zu diesem Bereich der SIP-Konfiguration:
  - ;[mainhb]
    ;type=peer
    ;host=192.168.200.10
    ;defaultuser=mainhb
    ;secret=divushb
    ;context=internal
    ;fromdomain=192.168.200.10
    ;insecure=port,invite

- 2. Löschen Sie die ";" am Anfang der Zeilen
- 3. Ändern Sie die IP-Adresse zu der des HEARTBEAT HB MAIN
- 4. Ändern Sie das Kennwort secret (es muss mit dem von apt1 übereinstimmen)
- 5. Ein mögliches Ergebnis als Beispiel:

```
[mainhb]
type=peer
host=192.168.69.1
defaultuser=mainhb
secret= TOP$€cr3tp4SSworD!
context=internal
fromdomain=192.168.69.1
insecure=port,invite
```

 Wiederholen Sie dieselbe Prozedur auf dem HEARTBEAT jeder weiteren Wohnung.

#### 2.6 TZ A - APT 1

#### 2.6.1 PHYSIKALISCHE VERBINDUNGEN

*TZ A – APT 1* wird per Ethernet-Kabel direkt am Managed Switch des *HB APT 1* angeschlossen. Da der Managed Switch seinerseits am DSI-Anschluss des Managers angeschlossen ist, wird also *TZ A – APT 1* Teilnehmer dieses privilegierten Netzwerks.

#### 2.6.2 NETZWERKKONFIGURATION

Für Client-Geräte allgemein gilt: stellen Sie sie, wenn möglich, immer auf DHCP. Wenn Sie DIVUS-Anwendungen nutzen, ist das sei es in der Inbetriebnahme als auch langfristig von großem Vorteil.

#### 2.6.3 INTERCOM-KONFIGURATION

Folgen Sie dem Schema 2.2! Teilen Sie also dem ersten Clientgerät die SIP ID **x101** zu – mit entsprechendem Kennwort – wobei die X mit der Wohnungsnummer zu ersetzten ist: 1101 für *Wohnung 1* oder 3101 für Wohnung 3. Als SIP/VoIP-Server verwenden Sie die IP-Adresse des DIVUS HEARTBEAT – in unserem Fall *HB APT 1* bei *Wohnung 1* und *HB APT 2* für *Wohnung 2*.

Für andere Geräte (auch mobile) gilt dasselbe.

Wenn Sie die DIVUS VIDEOPHONE-App nutzen, sollten Sie als Server anstelle der IP-Adresse den Hostname eintragen: **dhb-apt1** (dhb-apt2, usw.) im Beispiel.

#### 2.7 GRUPPENRUFE

Verwenden Sie zu diesem Zweck dasselbe Benennungsschema wie in Kap. 2.2, nur mit 99 als letzte Ziffern. Für z.B. Wohneinheit 1 wäre es also die Nummer 1199, für Wohneinheit 7 die 7199.

- Als erstes wird auf der Außensprechstelle die ausgewählte Rufnummer (für uns als Beispiel 1199) als Rufnummer für die gewünschte Wohneinheit hinterlegt.
- 2. *HB Main* wird einen Anruf an 1199 an die korrekte Wohneinheit bzw. dessen DIVUS HEARTBEAT weiterleiten
- 3. Dort braucht es eine kleine Ergänzung in der Extensions-Konfigurationsseite:

Gehen Sie zur Extension internal:

```
[internal]
exten => _11XX,1,NoOp()
exten => _11XX,n,Dial(SIP/${EXTEN},30)
exten => _11XX,n,Hangup()
```

4. Fügen sie darunter Folgendes hinzu (oder bearbeiten Sie):

```
exten => _1199,1,NoOp()
exten => _1199,n,Dial(SIP/1101&SIP/1102,30)
exten => _1199,n,Hangup()
```

Die Rufnummer sehen Sie gelb hervorgehoben. Die angerufenen Clients hellblau. Für genauere Details zum Erstellen eines Gruppenrufs allgemein wird auf das DIVUS HEARTBEAT-Handbuch verwiesen.

5. Für *Wohnung 2* sieht das Ganze dann so aus:

```
[internal]
exten => _21XX,1,NoOp()
exten => _21XX,n,Dial(SIP/${EXTEN},30)
exten => _21XX,n,Hangup()
exten => _2199,1,NoOp()
exten => _2199,n,Dial(SIP/2101&SIP/2102,30)
exten => _2199,n,Hangup()
```

# 3 Anhang

#### 3.1 TABELLARISCHE KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT NETZWERK

Gerät	NETZWERKEINST. (RIN)	sip id	Angeschlossen an
HB MAIN	DHCP (SERVER) Hostname: <b>dhb-main</b>	n/a	Managed Switch (RIN-Port)
HAUPTEINGANG A	DHCP od. statisch	901	Managed Switch (HB Main)
HAUPTEINGANG B, C,	DHCP od. statisch	902, 903,	Managed Switch (HB Main)
HB APT 1	DHCP (CLIENT) Hostname: <b>dhb-apt1</b>	n/a	Managed Switch ( <i>HB Main</i> ) über RIN-Port
HB APT 2, 3,	DHCP (CLIENT) Hostname: <b>dhb-apt2</b> , 3,	n/a	Managed Switch ( <i>HB Main</i> ) über deren RIN-Port
TZ A – Apt 1	DHCP (CLIENT)	1101	Managed Switch ( <i>HB APT 1</i> – DSI)
TZ B – Apt 1	DHCP (CLIENT)	1102	Managed Switch ( <i>HB APT 1</i> – DSI)
TZ B – Apt 2	DHCP (CLIENT)	2102	Managed Switch ( <i>HB APT 2</i> – DSI)
TZ D – Apt 3	DHCP (CLIENT)	3104	Managed Switch ( <i>HB APT 3</i> – DSI)

Gerät	EINSTELLUNG FÜR / IN	EINSTELLUNG ( <mark>anzupassen</mark> )
HB MAIN	<i>HB APT 1</i> (2, 3,) / SIP	[apt <mark>1</mark> ](apt_tmplt) host= <mark>192.168.1.11</mark> secret= <mark>divushb</mark> fromdomain= <mark>192.168.1.11</mark>
HB MAIN	HAUPTEINGANG A (B, C,) / SIP	[90 <mark>1</mark> ](osdevice) secret= <mark>901</mark> callerid=90 <mark>1</mark> <90 <mark>1</mark> >
HB MAIN	<i>HB APT 1</i> (2,3,) / EXTENSIONS	<pre>[residential_external] exten =&gt; _11XX,1,NoOp() exten =&gt; _11XX,1,Dial(SIP/apt1/\${EXTEN},30) exten =&gt; _11XX,n,Hangup()</pre>
HB APT 1 (2, 3,)	<i>HB MAIN /</i> SIP	<pre>[mainhb] type=peer host=192.168.1.10 defaultuser=mainhb secret=divushb context=internal fromdomain=192.168.1.10 insecure=port,invite dtmfmode=rfc2833</pre>
HB APT 2 (3, 4,)	Clientgeräte / EXTENSIONS (für <i>HB APT 1</i> schon korrekt vordefiniert)	<pre>[internal] exten =&gt; _21xx,1,NoOp() exten =&gt; _21xx,n,Dial(SIP/\${EXTEN},30) exten =&gt; _21xx,n,Hangup()</pre>
HAUPT- EINGANG A (B, C,)	HB MAIN	VoIP Server: IP des <i>HB MAIN</i> ID: 901, Kennwort: <mark>901</mark> Rufnummer: direkte Nr. eines internen Geräts oder Gruppenrufnummer (1199) → siehe Kap. 2.7
TZ A -APT 1	HB APT 1	VoIP Server: IP des <i>HB APT 1</i> ID: 1101, Kennwort: <mark>1101</mark>
TZ X –APT Y	HB APT Y	VoIP Server: IP des HB APT Y ID: <mark>Y</mark> 10 <mark>X</mark> , Kennwort: <mark>Y10X</mark>

#### 3.2 TABELLARISCHE KONFIGURATIONS-ÜBERSICHT INTERCOM

#### 3.3 WIE FUNKTIONIEREN ANRUFE ÜBER 2 VOIP-SERVER IM DETAIL?

#### Gegeben Server A und Server B, mit:

SERVER A:	Abschnitt [apt1], der die Beziehung mit <b>SERVER B</b> definiert
	Abschnitt [901], der die Außenstation definiert
SERVER B:	Abschnitt [mainhb], der die Beziehung mit <b>SERVER A</b> definiert

Abschnitt z.B. [1101], der eine Innenstation definiert

#### 3.3.1 SZENARIO 1: [901] RUFT [1101]

#### Die Schritte sind:

Schrit t	Beschreibung	KonfDatel / Wo
1	Authentifizieren auf SERVER A mit 901 / 901	SIP / SERVER A
2	Mit den Anrufdetails an SERVER A: "1101"	-
3	<pre>Eintrag ist abgestimmt in [residential_external] (Kontext von 901): exten =&gt; _11XX,n,Dial(SIP/apt1/\${EXTEN},30)</pre>	EXTENSIONS / SERVER A
4	Der Eintrag führt zu apt1 bzw. SERVER B	-
5	Auf SERVER B wird dem eingehenden Anruf der Abschnitt [mainhb] zugeordnet	SIP / SERVER B
6	Abschnitt [mainhb] für zum Kontext [internal]	SIP / SERVER B
7	Kontext [internal] hat einen passenden Eintrag, der ausgeführt wird exten => _11XX,n,Dial(SIP/\${EXTEN},30)	EXTENSIONS / SERVER B
8	Die beiden Geräte sind verbunden, das Angerufene klingelt usw.	-



#### 3.3.2 SZENARIO 2: [1101] RUFT [901]

Die Schritte sind:

Schrit t	Beschreibung	KonfDatei / Wo
1	Authentifizieren auf SERVER B mit 1101 / 1101	SIP / SERVER A
2	Mit den Anrufdetails an SERVER B: "901"	-
3	Von dort zum Kontext <i>phones</i> und dann zu <i>internal</i> (external, residential_internal, residential_external)	EXTENSIONS / SERVER B
4	In <i>internal</i> wird ein passender Eintrag gefunden und ausgeführt exten => _9XX,n,Dial(SIP/mainhb/\${EXTEN},30)	EXTENSIONS / SERVER B
5	Der Eintrag führt zu mainhb bzw. SERVER A	
6	Auf <i>SERVER A</i> wird dem eingehenden Anruf der Abschnitt [apt1] zugeordnet	SIP / SERVER A
7	Abschnitt [apt1] führ zum Kontext [residential_incoming]	SIP / SERVER A
8	Eine Übereinstimmung wird gefunden und ausgeführt exten => _9XX,n,Dial(SIP/\${EXTEN},30)	EXTENSIONS / SERVER A
9	Die beiden Geräte sind verbunden, das Angerufene klingelt usw.	





3.5	NOTIZEN
